

作業区分

移設物品の作業区分は以下の通りとする。

- Aランク：メーカーまたはメーカー指定業者による事前性能点検を実施し、性能試験表を作成した後、解体・梱包・運搬を行う。
移設後、開梱・組立調整を行い、事前性能点検と同様の事後性能点検を実施し、性能試験表を作成の上、事前点検のデータと照合し甲の担当者の承認を得る。
- Bランク：メーカーまたは専門技術者により移設前に移設前点検を行い、ユーティリティの切断・解体・梱包・運搬を行う。
移設後、開梱・組立・ユーティリティの接続後、移設後点検を行い、点検成績書を提出する。
- Cランク：移設前に動作点検を行い、ユーティリティの切断・解体・梱包・運搬を行う。
移設後、開梱・組立・ユーティリティの接続後、動作点検を行い、報告書を提出する。
- Dランク：養生又は梱包・運搬・開梱を行う。
- Eランク：運搬のみを行う。
- Hランク：廃棄する物品のこと。解体の必要な物品、ユーティリティの断線の必要な物品、オイルの除去やフロンガスの抜き取り作業等が必要な物品に対しては、それらの処理を行い、関係法令に従って適切な処理を行うこと。また、甲により焼却処分と指定された廃棄物については、甲の指名する職員立合のもと、焼却処分を行うこと。
- Fランク：冷凍、冷蔵サンプル等温度管理の必要な物品を有する保冷库等。
移設前温度確認の後、内容物の保冷梱包を行い、電源切断し運搬を行う。
機器を設置後、冷媒安定を確認し、電源投入、温度低下確認する。
保冷梱包物の開梱を行い保冷库に収納する。
移設前後の作業報告書を提出する。
内容物の保冷方法は物品毎に別途指示する。